



- = Fästpunkter
- A = Avstånd mellan ankarpunkterna
max. 700 mm
- E = Avstånd från hörn 150 mm